

Prüfzeichen CE

Die CE-Kennzeichnung ist kein Sicherheitszeichen, es dokumentiert ausschließlich die Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union. Das CE-Zeichen ist ein Verwaltungszeichen und wird von Herstellern in Eigenverantwortung angebracht.



Prüfzeichen ENEC

Das ENEC-Zeichen ist ein Symbol zur Produktkennzeichnung von Elektrogeräten in der Europäischen Union. Im Unterschied zur CE-Kennzeichnung ist das ENEC-Zeichen keine bloße Selbsterklärung des Herstellers, sondern es wird von unabhängigen Prüfinstituten vergeben.



Prüfzeichen VDE

Das VDE-Zeichen ist ein freiwilliges Siegel, um die Sicherheit und Normenkonformität auf elektronischen Geräten zu dokumentieren. Das VDE-Zeichen wird ausschließlich vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut erteilt.



Prüfzeichen F

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Dieses Zeichen ist heute nicht mehr erforderlich, wird aber oft noch an Leuchten angebracht. Das F-Zeichen ist ab dem 12.04.2012 nicht mehr anzubringen. Montageflächen von Leuchten dürfen nicht zu heiß werden.



Prüfzeichen MM

Leuchten mit MM-Zeichen sind geeignet zum Auf- und Einbau in Möbeln, die aus Werkstoffen mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften bestehen.

