

dingz - bouton de commande

Avec un bouton-poussoir dingz - composé de dingz Base et dingz Front - vous pouvez allumer, éteindre et varier les lumières connectées et actionner des stores, volets et vannes de chauffage électriques. Car le bouton-poussoir dingz peut être utilisé comme un interrupteur ou un variateur simple, élégant et compact - ou il peut être connecté à un réseau local sans fil pour lui donner des capacités de smarte home.

- unité de commutation 230 V avec 4 sorties gradables individuellement (section de phase)
- unité WiFi avec 4 boutons, LED, capteur de température et de luminosité, détecteur de mouvement PIR (uniquement dingz plus)
- chaque bouton peut être affecté à un max. de scènes (max. 12 scènes par bouton dingz)
- les appareils WiFi myStrom peuvent être intégrés dans le dingz Smart Home
- dingz soutient des services externes tels que Philips Hue, Sonos et les commandes vocales Alexa et Google Assistant
- configurable via dingz Installer App ou via WiFi/WLAN
- compatible avec les cadres de recouvrement Feller



	Farbe	Ausführung	Ausführung
76.90210.11	weiss	4 x 100W	dingz basic
76.90210.29	schwarz	4 x 100W	dingz basic
76.90211.11	weiss	4 x 100W	dingz plus
76.90211.29	schwarz	4 x 100W	dingz plus

i f_neuer Info-Text ...A-1.130

