

Montageanleitung Una-Media-Schubladeneinsatz



Technik in Kürze

Name	Una Media
Kategorie	Steckdosensystem
Form	Eckig
Anleitungsnr.	90.20082.01




Lieferumfang



Wing

2 Schrauben:
M3x4 mm

2 Schrauben:
4x16 mm




Una-Media-Schubladeneinsatz




Una - Media Schubladeneinsatz

Einbau der Steckerleiste




Die Netzleitung bis zum Einrasten in die Steckerleiste einführen.




Una - Media Schubladeneinsatz


Montage Halterung für Kabelführung-Wing



Schrauben M3 mm




Netzleitung in Wing einlegen



Una - Media Schubladeneinsatz

Rückwand für Medieneinsatz vorbereiten




Platzbedarf Tiefe zwischen Rückwand der Schublade und Möbelrückwand muss mind. 25mm betragen.

Einsetzbar bei Schubladentyp M+K

Legrabox ab Korpusbreite 500mm, Tandembox ab Korpusbreite 550mm


Nennlängen 270 - 550

Media-Einsatz in Schublade montieren



Una - Media Schubladeneinsatz

Ansicht Schubladenrückwand Innenseite
Schrauben 4x16 mm




Ansicht montierter Media Schubladeneinsatz



Una - Media Schubladeneinsatz

Montage von Wing an Korpus

Position der Wing anhand der Position von der Schubladenrückwand übernehmen und Halter befestigen. (Schrauben bauseits)



Schublade einhängen



Netzleitung mit geeigneter Stromquelle verbinden